

# TECHNICKÝ LIST - CZ

**KÖNIG Kanten-Fix Premium 243000, 243900, 243590** – Retušovací fix na hrany  
**KÖNIG Fenster-Fix Premium 243546, 243596** – Retušovací fix pro okna

## Oblasti použití

- používá se k plně krycímu zabarvení povrchů z materiálů jako je dřevo, plast, kov, lak, kámen, keramika, sklo
- používá se k rychlému a snadnému zabarvení drobných poškození, hran, rohů a drážek
- výrobek je vhodný pro vnitřní i venkovní prostředí

## Vlastnosti výrobku

- pigmentovaný plně krycí akrylátový lak na rozpouštědlové bázi
- rychleschnoucí
- vysoká krycí schopnost
- dobrá přilnavost na různé lakované, plastové, dřevěné, kovové, kamenné a keramické povrchy
- dobrá světlostálост a odolnost vůči povětrnostním podmínkám
- lze přelakovat všemi laky od značky König
- pouze omezené použití na měkčené těsnění oken a dveří

## Způsob použití

### 1) PŘÍPRAVA

Retušované plochy musí být před aplikací barvy zbaveny prachu, mastnoty a zbytků silikonu. Fix před každým použitím protřepejte, cca. 30 sekund. Musí být slyšitelné míchací kuličky.

### 2) ODVZDUŠNĚNÍ

Sundejte víčko z fixu a fix držte hrotem nahoru. Krátce stlačte „P“, dojde tím k odvzdušnění fixu.

### 3) AKTIVACE

Fix otočte hrotem dolů a velmi lehkým stlačením „P“ aktivujte barvu do hrotu. Upozornění: Přebytečnou barvu případně utřete do hadříku.

### 4) APLIKACE

Při použití lehce tlačte na hrot fixu a fix držte v úhlu cca. 45°. Hrot fixu je tímto způsobem neustále doplňován barvou.

**POZOR!** Netlačte na místo úchopu označené písmenem „P“, mohlo by dojít k uvolnění velkého množství barvy.

## 5) DOPORUČENÍ

Zaschlé hroty fixů lze vymýt v nitro ředidle. V případě opotřebení nebo zatvrdnutí barvy ve hrotu, lze tento hrot vyjmout z fixu a nahradit ho novým, který lze objednat samostatně jako doplněk fixu.

### Technické údaje

Doporučené klimatické podmínky pro použití: teplota 18-25 °C a vlhkost 55-65%

Doba zaschnutí: 1 až 2 minuty

Stálost proti otěru: 2 až 5 minut (závislé na okolní teplotě a vrstvě barvy)

Světlostálost: dobrá

Odolnost vůči povětrnostním podmínkám: dobrá

Doba skladování: minimálně 2 roky (při nasazeném víčku na fixu a pokojové teplotě)

### Bezpečnostní pokyny

Podrobnosti viz. štítek a bezpečnostní list.

### Zpracování odpadu

Zabraňte vniknutí barvy do kanalizace.

Nekontaminované a úplně vyprázdněné obaly lze recyklovat.

EAK080111 - odpady z barev a laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky - musí být zlikvidovány.

Podrobnější informace o tom najdete v bezpečnostním listu nebo se obraťte na místní úřad pro nakládání s odpady.

# TECHNICKÝ LIST - SK

**KÖNIG Kanten-Fix Premium 243000, 243900, 243590** – Retušovací fix na hrany  
**KÖNIG Fenster-Fix Premium 243546, 243596** – Retušovací fix pre okná

## Oblasti použitia

- používa sa k plne kryciemu zafarbeniu povrchov z materiálov ako je drevo, plast, kov, lak, kameň, keramika, sklo
- používa sa na rýchle a jednoduché farbenie drobných poškodení, hrán, rohov a drážok
- výrobok je vhodný pre vnútorné i vonkajšie prostredie

## Vlastnosti výrobku

- pigmentovaný plne krycí akrylátový lak na báze rozpúšťadiel
- rýchloschnúci
- vysoká krycia schopnosť
- dobrá príľnavosť na rôzne lakované, plastové, drevené, kovové, kamenné a keramické povrchy
- dobrá svetlostálosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam
- možno prelakovať všetkými lakmi od značky König
- len obmedzené použitie na mäkké tesnenia okien a dverí

## Spôsob použitia

### 1) PRÍPRAVA

Retušované plochy musia byť pred aplikáciou farby zbavené prachu, mastnoty a zvyškov silikónu. Fixku pred každým použitím pretrepte, cca. 30 sekúnd. Musia byť počutelné miešacie guľičky.

### 2) ODVZDUŠNENIE

Dajte dolu viečko z fixu a fix držte hrotom hore. Krátko stlačte "P", dôjde tým k odvzdušneniu fixky.

### 3) AKTIVÁCIA

Fix otočte hrotom dole a veľmi ľahkým stlačením "P" aktivujte farbu do hrotu. Upozornenie: Prebytočnú farbu prípadne utrite do handričky.

### 4) APLIKÁCIA

Pri použití ľahko tlačte na hrot fixky a fixku držte v uhle cca. 45°. Hrot fixky je týmto spôsobom neustále dopĺňaný farbou.

**POZOR!** Netlačte na miesto úchopu označené písmenom "P", mohlo by dôjsť k uvoľneniu veľkého množstva farby.

## 5) DOPORUČENIE

Zaschnuté hroty fixiek možno vymyť nitroriedidlom. V prípade opotrebenia alebo zaschnuté farby v hrote, možno tento hrot vyňať z fixky a nahradiť ho novým, ktorý možno objednať samostatne ako doplnok fixky.

### Technické údaje

Doporučené klimatické podmienky pre použitie: teplota 18-25 ° C a vlhkosť 55-65%

Doba schnutia: 1 až 2 minúty

Stálosť proti oteru: 2 až 5 minút (závislé na okolitej teplote a vrstve farby)

Svetlostálosť: dobrá

Odolnosť voči poveternostným podmienkam: dobrá

Doba skladovania: minimálne 2 roky (pri nasadenom viečku na fixu a izbovej teplote)

### Bezpečnostné pokyny

Podrobnosti vid'. štítok a karta bezpečnostných údajov.

### Spracovanie odpadu

Zabráňte vniknutiu farby do kanalizácie.

Nekontaminované a úplne vyprázdnené obaly je možné recyklovať.

EAK080111 - odpady z farieb a lakov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky - musia byť zlikvidované.

Podrobnejšie informácie o tom nájdete v karte bezpečnostných údajov alebo sa obráťte na miestnu kanceláriu pre nakladanie s odpadmi.